

ワクサーポット Waxer Pot

ワクサーシリーズの関連商品「ワクサーポット」は、市販の缶ワックスをそのままご使用頂けるよう設計致しました。Low-Highの切り替えで、簡単に温度調節ができ、しかも長時間使用してもワックスの劣化が殆どありません。



特長

- ワクサーポットは、適度な温度管理によりワックスの劣化を防ぎ収縮を最小限に抑えられます。
- 市販の缶ワックスをそのままご利用頂けます。
- ワックスディッシュは、3分割されており、色々なワックスを同時に溶解できます。
- コンパクト設計は、作業性の向上と共に、置き場所を選びません。

温度テスト

(作動開始1時間経過した時の温度)

室温	カバー無し		カバー有り	
	Low	High	Low	High
15℃	60℃	81℃	71℃	91℃
25℃	67℃	86℃	76℃	95℃

※室内温度や、空気の流れ(風)、ワックスの量によって温度は、大きく変化します。



仕様

寸法	／ 本体：φ115×H35ミリ	ディッシュ：φ82×H25ミリ
重量	／ 本体：265g	ディッシュ：165g
電力	／ AC100V 0.2A 50/60Hz 連続使用可能	